

Osobní váha

B-5067 - osobní digitální váha

B-5068 - osobní digitální váha

Osobná váha

B-5067 - osobná digitálna váha

B-5068 - osobná digitálna váha

Návod k obsluze – Návod na obsluhu



ČESKY	3-9
SLOVENSKY	3-9
Záruční list / Záručný list	20

Předpokládané použití:

Osobní váha (dále jen přístroj) je určena pouze pro použití v domácnosti. Je určen k vážení osob. Přístroj nesmí být použitý pro určování hmotnosti v obchodním styku, pro výpočet poplatku a sankcí, v soudnictví, v lékařství, ve farmaceutických laboratořích, k určování cen a k dalším účelům specifikovaných v bodu 1 § 2 a nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

Osobní váha taktéž zjišťuje tělesný tuk a obsah vody v těle, a to pomocí nepatrného elektrického proudu, který není pro uživatele nebezpečný.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si pozorně celý návod před použitím a pak jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Baterie umístíte dle uvedené polarity (+, -).
- Zabráňte zkratu baterií vodivými předměty (klíče, šroubovák).
- Nestoupejte na okraj váhy.
- Nepoužívejte přístroje v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Opravy smí provádět pouze odborné opravny.
- Nepoužívejte organické tekutinyk čištění přístroje.
- S přístrojem neházejte ani netřepte.
- Váhu nevystavujte žádnému zdroji tepla.
- Do přístroje vkládejte vždy stejné typy a stejně nové baterie.
- Vyjměte baterie z výrobku, pokud ho dlouhodobě nepoužíváte.
- Použité baterie odevzdejte na určených místech pro likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Pro směrodatné údaje je vhodné použít přístroj ve stejnou denní dobu nejlépe v podvečer před jídlem.
- Nepřekračujte maximální zatížení přístroje.
- S přístrojem při přemísťování zacházejte opatrně. Je zakázáno posunovat přístroj po podlaže prudkými pohyby, kopáním atd. Přístroj pouze zvedejte.
- Přístroj nerozebírejte a neopravujte, odstranění závad svěřte odbornému servisu.
- Osobní digitální váhu nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor anebo jiný lékařský elektronický přístroj, jehož činnost by mohl ovlivnit elektrický proud.
- použití není doporučeno pro děti do deseti let, těhotné ženy, osoby s dialýzou a osoby s otoky nohou.
- Určité kolísání údajů tělesné váhy a tuku na displeji je normální.
- Měření provádějte vždy naboso s čistými nohami.
- Dehydratace a těžká jídla způsobují odchylky v měření.
- Nevažte se v ponožkách, pokud chcete změřit tělesný tuk a vodu v těle.

Predpokladané použitie:

Osobná váha (ďalej len prístroj) je určená iba na použitie v domácnosti. Je určený k váženiu osôb. Prístroj nesmie byť použitý pre určovanie hmotnosti v obchodnom styku, pre výpočet poplatku a sankcií, v súdnictve, v lekárstve, vo farmaceutických laboratóriách, na určovanie cien a k ďalším účelom špecifikovaných v bode 1 §2 a nariadenia vlády č 293/2000 Sb.

Osobná váha tiež zisťuje telesný tuk a obsah vody v tele, a to pomocou nepatrného elektrického prúdu, ktorý nie je pre užívateľa nebezpečný.

Bezpečnostné upozornenie:

- Prečítajte si pozorne celý návod pred použitím a potom ho uschovajte pre prípadnú neskoršiu potrebu
- Batérie umiestnite podľa uvedenej polarity (+, -).
- Zabráňte skratu batérii vodivými predmetmi (klúče, skrutkovač).
- Nestúpajte na okraj váhy
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody alebo vo vlhkom prostredí.
- Opravy môžu vykonávať len odborné opravovne.
- Nepoužívajte organické tekutiny na čistenie prístroja.
- S prístrojom nehádzajte ani netrepte.
- Váhu nevystavujte žiadnemu zdroju tepla
- Do prístroja vkladajte vždy rovnaké typy a rovnako nové batérie.
- Vyberte batérie z prístroja ak ju dlhodobo nepoužívate.
- Použité batérie odovzdajte na určených miestach pre likvidáciu batérií.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Pre smerodatné údaje je vhodné použiť prístroj v rovnakú dennú dobu najlepšie v podvečer pred jedlom.
- Neprekračujte maximálnu záťaž prístroja
- S prístrojom pri premiestňovaní zachádzajte opatrne. Je zakázané posúvať prístroj po podlahe prudkými pohybmi, kopáním atď. Prístroj iba zdvíhajte.
- Prístroj nerozoberajte a neopravujte, odstránenie závad zverte odbornému servisu.
- Osobná digitálna váhu nepoužívajte, pokiaľ máte kardiostimulátor alebo iný lekárske elektronický prístroj, jeho činnosť by mohol ovplyvniť elektrický prúd.
- použitie nie je odporúčené pre deti do desiatich rokov, tehotné ženy, osoby s dialýzou a osoby s otokmi nôh.
- Určité kolísanie údajov telesnej váhy a tuku na displeji je normálne.
- Meranie robte vždy naboso s čistými nohami.
- Dehydratácia a ťažké jedlá spôsobujú odchylky v meraní.
- Nevažte sa v ponožkách pokiaľ chcete zmerať telesný tuk a vodu v tele.

Uvedení do provozu:

Přístroj vjměte z krabice.

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.

Otevřte kryt na spodní straně váhy a vložte baterie typu CR2032 (součástí dodávky), případně vytáhněte plastový pásek mezi baterií a kontaktem bránící jejímu nechtěnému zapnutí.

Osobní digitální váha**Použití přístroje:****1. Vážení B-5067**

- zvolte si na spodní straně přístroje jednotku pro vážení lb/kg/st.
- umístěte přístroj na tvrdý a rovný povrch.
- postavte se na váhu
- v klidu zůstaňte stát, dokud se nezobrazí vaše naměřená váha (po ustálení měřené hodnoty tato dvakrát preblikne a následně se trvale zobrazí)
- váha se po chvíli automaticky vypne

Vážení B-5068

- zvolte si na spodní straně přístroje jednotku pro vážení lb/kg/st.
- umístěte přístroj na tvrdý a rovný povrch.
- postavte se na váhu
- na displeji se zobrazí P0
- v klidu zůstaňte stát, dokud se nezobrazí vaše naměřená váha (po ustálení měřené hodnoty tato třikrát preblikne a následně se trvale zobrazí)
- váha se po chvíli automaticky vypne
- pokud používáte váhu opakovaně, zobrazí se na spodním řádku pod naměřenou hodnotou hodnota předešlého měření a tato se po dobu zobrazení střídavě mění s vypočtenou diferencí
- pokud váhu používá více osob, můžete si pomoci tlačítkem ←, + a – navolit svoji osobní paměť P0 až P9 s vyhodnocením diference

2. Na displeji se může objevit:

- „LO“ - vyměňte baterii, tato je vybitá
- „Err“ – překročení max. hmotnosti

Upozornění!

- tělesná hmotnost se mění v důsledku různého metabolismu ve dne a v noci. Obvyklá hodnota je kolem 1,5 kg.
- tělesná hmotnost se mění před a po jídle a pití
- tělesná hmotnost se mění po sportování v důsledku ztráty tekutin
- hmotnost se může lišit též v důsledku nerovné podlahy, měkkého podkladu či neklidného postoje

Odstránění potíží při provozu:

Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena podle uvedené

Uvedenie do prevádzky:

- Vyberte prístroj z krabice.
- Skontrolujte, či nie je poškodená prepravou.
- Otvorte kryt na spodnej strane váhy a vložte 1 ks batérie typu CR2032 (je súčasťou dodávky), prípadne vytiahnite plastový pásek medzi batériou a kontaktom brániace jej nechcenému zapnutiu.

Osobná digitálna váha**Použitie prístroja:****1. Váženie B-5067**

- na spodnej strane prístroja si zvolte jednotku pre vázenie lb/kg/st.
- umiestnite prístroj na tvrdý a rovný povrch.
- postavte sa na váhu
- v klude zostaňte stát kým sa nezobrazí vaša nameraná váha (po ustálení meranej hodnoty táto dvakrát preblikne a následne sa zobrazí)
- váha sa automaticky vypne

Váženie B-5068

- na spodnej strane prístroja si zvolte jednotku pre vázenie lb/kg/st.
- umiestnite prístroj na tvrdý a rovný povrch
- postavte sa na váhu
- na displeji sa zobrazí P0
- zostaňte v klude stát, pokiaľ sa nezobrazí vaša nameraná váha (po ustálení nameranej hodnoty táto tri krát preblikne a následne sa trvale zobrazí)
- váha sa po chvíli automaticky vypne
- pokiaľ používate váhu opakovane, zobrazí sa na spodnom riadku pod nameranou hodnotou hodnota predošlého merania a táto sa po dobu zobrazenia striedavo mení s vypočítanou diferenciou
- pokiaľ váhu používa viac osôb, môžete si pomocou tlačítok ←, + a – navoliť svoju osobnú pamäť P0 až P9 s vyhodnotením diferencie

2. Na displeji sa môže objaviť:

- „LO“ - vymeňte batérie, tato je vybitá
- „Err“ - prekročení max hmotnosti

Upozornenie!

- telesná hmotnosť sa mení v dosledku rôzneho metabolismu vo dne aj v noci. Obvyklá hodnota je okolo 1,5 kg.
- telesná hmotnosť sa mení pred a po jedle a pití
- telesná hmotnosť sa mení po športovaní v dosledku straty tekutín
- hmotnosť sa môže líšiť tiež v dosledku nerovnej podlahy, mäkkého podkladu, či neklidného postoja

Odstránenie problémov pri prevádzke:

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené podľa uvedenej polarít (+, -).

polarity (+, -).

Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou měřicí jednotku.

(lb/kg)

Zkontrolujte, aby přístroj byl na rovném povrchu.



Likvidace přístroje:

Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezařazoval životní prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č. 185/2001 v platném

znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné materiály (kovy, sklo, plasty, papír atd.) odděleny a znovu použity pro průmyslové účely. Rovněž je zamezeno, aby se do přírody dostaly případné škodlivé látky. Konečnou likvidaci a recyklaci hradí výrobce přístroje a provádí ji pověřená organizace. Jedinou, ale důležitou povinností spotřebitele je odevzdat výrobek na jednom z těchto míst:

- v prodejně, kde si kupuje nový výrobek (kus za kus)
- v ostatních místech "zpětného odběru" blíže definovaných obcí nebo výrobcem.

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu (popelnice) nebo do volné přírody!

Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného dopadu.

Likvidace obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a jako takový nesmí být uložen do komunálního odpadu (popelnice). Obalový materiál odevzdejte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné zvony a kontejnery. Odpad tříděte takto:

- Krabice a papírové proložky - tříděný sběr papíru
- Plastový sáček - tříděný sběr plastu (PE)
- Polystyren - odevzdejte do sběrného dvora.

Technické změny:

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximální zatížení:	180 kg
Povolená odchylka:	± 0,5 kg
Citlivost (rozišení):	0,1 kg
Kapacita paměti u B-5068:	10 osob

Napájení: B-5067 lithiová baterie CR2032 3V
B-5068 2x lithiová baterie CR2032 3V

Skontrolujte, či ste zvolili správnu meraciu jednotku.

(lb/kg)

Skontrolujte, aby prístroj bol na rovnom povrchu.



Likvidácia prístroja:

Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval životné prostredie. Túto problematiku rieši zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pri likvidácii výrobku budú recyklovateľné materiály (kovy, sklo, plasty, papier atď.) oddelené a znovu použité pre priemyselné účely. Rovnako je zamedzené, aby sa do prírody dostali prípadné škodlivé látky. Konečnú likvidáciu a recykláciu hradí výrobca prístroja a vykonáva ju poverená organizácia. Jedinou, ale dôležitou povinnosťou spotrebiteľa je odovzdať výrobok na jednom z týchto miest:

- v predajni, kde si kupuje nový výrobok (kus za kus)
- na ostatných miestach "spätného odberu" bližšie definovaných obcou alebo výrobcem.

Výrobok nesmie byť v žiadnom prípade vyhodnený do komunálneho odpadu (kontajnera) alebo do voľnej prírody!

Použitú batériu odovzdajte predajcovi alebo na mieste určenom pre ukládanie nebezpečného odpadu.

Likvidácia obalového materiálu:

Obalový materiál je cennou surovinou a ako taký nesmie byť uložený do komunálneho odpadu (kontajnera). Obalový materiál odovzdajte v zberných surovinách alebo uložte na miesto určené obcou pre zber triedeného odpadu. Týmto miestom sú väčšinou zberné zvony a kontajnery.

Odpad triedte takto:

- Krabice a papierové preložky - triedený zber papiera
- Plastový sáček - triedený zber plastu (PE)
- Polystyrén - odovzdajte do zberného dvora.

Technické zmeny:

Výrobca si vyhrazuje právo technických zmien na výrobku konaných za účelom zvýšenia kvality výrobku.

Technické údaje:

Maximálna záťaž:	180 kg
Povolená odchylka:	± 0,5 kg
Citlivosť (rozišenie):	0,1 kg
Kapacita pameti u B-5068:	10 osob

Napájanie: B-5067 lithiová batéria CR2032 3V
B-5068 2x lithiová baterie CR2032 3V

Servisní zajištění:

Isolit-Bravo spol. s r. o., Jablonské nábřeží 305

561 64 Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 616 278

e-mail: servis@isolit-bravo.cz

Opravu zajišťuje též síť smluvních servisů výrobce.

Nejbližší servis zjistíte dotazem na výše uvedené tel. číslo nebo ho najdete v seznamu zveřejněném a aktualizovaném na internetové stránce www.isolit-bravo.cz.

Obecné podmínky záruky

Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamáce uznána za oprávněnou. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovávat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo způsobení škody na výrobku. Takto způsobená škoda nemůže být uznána jako oprávněný důvod reklamáce.

Záruční doba na tento výrobek je **24 měsíců** od data zakoupení výrobku. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také u osob určených k opravě výrobků (autorizovaných servisů) po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, který je předmětem uplatněné reklamáce, a to předložením záručního listu a originálu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy, nebo doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). **Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.**

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje zejména, pokud výrobek:

- Je používán pouze k účelu, ku kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pro spotřebitele závazný.
- Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.
- Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.
- Je používán za pokojové teploty, dostatečného větrání

Servisné zaistenie:

Opravy zaisťuje sieť zmluvných servisov výrobcu. Najbližší servis zistíte v zozname servisov zverejnenom na aktualizovanej internetovej stránke www.isolit-bravo.cz, prípadne u dovozcu:

Isolit-Bravo Slovakia, spol. s r. o., 010 01 Žilina,
e-mail: bravosk@stonline.sk, tel: 00420 465 616 278

Obecné podmienky záruky

Pri kúpe prístroja pozorne zvažte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovje Vaším neskorším nárokom, nemôže byť dôvod k reklamáci. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom alebo pužívaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky specializovaných výrobcov. Doporučujeme Vám po dobu záručnej lehoty uchovať pôvodný obal k výrobku pre prípadný transport tak, aby sa predišlo spôsobeným škodám na výrobku. Takto spôsobená škoda nemôže byť uznaná ako oprávnený dôvod reklamácie. Záručná doba na tento výrobok je **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku. Práva odpovednosti za vady je možné uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Práva na opravu výrobku je možné uplatniť taktiež u osôb určených k oprave výrobku (autorizovaný servis) po dodaní výrobku a preukázaní o zakúpení výrobku, ktorý je predmetom uplatnenej reklamácie, a to predložením záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (bloček) s typovým označím výrobku a dátumu predaja. Kópie záručných listov, alebo dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené záručné listy alebo doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpený reklamovaný výrobok u predávajúceho. **Záruka sa nevztahuje na opotrebenie vecí (výrobku) spôsobené jej obvyklým používaním**

(§619, odst. 2 Občianskeho zákoníka). Za obvyklé používanie v tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

- Je používaný iba k účelu, ku ktorému je určený a ktorý je popísaný v príloženom návode k použitiu. Iba návod v slovenskom jazyku vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o. je pre spotrebiteľa záväzný.
- Je používaný a správne udrzovaný podľa tohto návodu, používaný šetrne, pozorne a nepreťažovaný
- Je používaný v čistom, bezprašnom nezadymenom prostredí, je chránený púzdom, alebo krytkou, pokiaľ je priložená. Výrobok je určený výhradne pre iný účel než pre podnikanie s týmto výrobkom.
- Je používaný za izbovej teploty, dostatočného vetrania a nezakrytými vetracími otvormi.
- Nebol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr.

a s nezakrytými větracími otvory.

- Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv)
- Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen.
- Je používán s doporučeným čistým neopotrebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s r.o. nenesí odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní.
- Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazané štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy pádem, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

• Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

• Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

• Je používán a čištěn vodou průměrné tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol s r.o. považováno zejména:

- Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, otupení nožů, frézek a struhadel).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Změna barvy topných ploch nebo montážního a izolačního materiálu v okolí topných ploch, přilepení materiálu na topné plochy, poškrábání ploch.
- Změny funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem.

slnečnému alebo inému žiareniu, či elektromagnetickému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej siete, preťaženiu alebo skratu na vstupoch či výstupoch, napätí vzniknutému pri elektrostatickom výboji (včítane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.

• Nebol udržovaný a bol čistený nevhodnými spôsobmi alebo nesprávne použitými čistiacimi prostriedkami (napr. chemický a mechanický vplyv)

• Neboli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcie výrobku oproti zakúpenému prevedeniu alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej zemi, než pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

• Je používaný s doporučeným čistým neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne menené príslušenstvo, podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitého príslušenstva a náplní iných výrobcov, rovnako ako použitím poškodeného, opotrebovaného a znečisteného príslušenstva a náplní.

• Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poškodený: nemá odstránený ochranný kryt, nemá odstránene alebo zmazané štítky, poškodené blomby a skrutky alebo nieje poškodený otrasmi pádom, teplom, tekutinou (i z baterie), zlomením alebo pretrhnutím káblov, konektoru, spínača, krytu či inej časti, včetně poškodenia v priebehu prepravy od okamihu zakúpenia a odovzdania výrobku zo strany predávajúceho.

• Je používaný v súlade so zákonom, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, tiež na vstupy výrobku je pripojené napätie odpovedajúce týmto normám a charakteru výrobku.

• Je používaný s intenzitou a v prostredí odpovedajúce prevádzke v domácnosti.

• Je používaný a čistený vodou priemernej tvrdosti (do hodnoty 3 mmol/l).

Za rozpor s kúpnuou zmlouvou (§616 odst. 3 Občianskeho zákonníka) nieje firmou Isolit-Bravo, s.r.o. považované:

- Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie baterie, zníženie kapacity akumulátoru, otupenie nožov, frézok a struhadiel).
- Rozpor spôsobený iným než obvyklým používaním výrobku.
- Zmena farby výhrevných plôch alebo montážneho a izolačného materiálu v okolí výhrevných plôch, prílepení materiálu na výhrevné plochy, poškrabanie plôch.
- Zmeny funkcie a vzhľadu spôsobené usadeninami a vodným kamenom.
- Poškodenie sklenených a keramických častí výrobku, frézok, planžet, strihacích a rezacích nožov.

- Poškození skleněných a keramických částí výrobku, frézek, planžet, stříhacích a řezacích nožů.
- Ukončení životnosti některých částí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjecích cyklů respektive 6 měsíců, hlavice zubních kartáčků 3 měsíce, žárovky 6 měsíců).
- Zaplnění výměnných částí, které mají za úkol lapat nečistoty, jako jsou sáčky do vysavače, filtry vysavačů, filtry čističek vzduchu apod.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou částí výrobku. **Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady** vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Podrobnosti reklamačního řízení stanoví platný Reklamační řád firmy Isolit-Bravo, spol. s r.o. Rozpor s kupní smlouvou způsobený jinou informací, než informací dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat za oprávněný důvod k reklamaci výrobku. Reklamační výrok BRAVO vyžaduje ve většině případů odborné posouzení. Spotřebiteli, který uplatní právo na záruční opravu, nevzniká nárok na díly, které mu byly vyměněny. Při odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně dodaného příslušenství, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začíná běžet od data převzetí výrobku spotřebitelem. V případě že spotřebitel nepřevzme opravený výrobek, nebo výrobek u něhož nebyla uznána reklamační, ze servisu zpět do třiceti dnů od data, kdy k tomu byl vyzván, má příslušný autorizovaný servis právo účtovat přiměřené poplatky za skladování opraveného výrobku, případně po 6ti měsících opravený výrobek odprodat za podmínek stanovených v § 656 občanského zákoníku a z prodeje si uhradit své náklady na opravu a skladování.

Platnost záručních podmínek od 1. 9. 2010

Servisní síť výrobků Isolit-Bravo k 1.1.2012

Firmní servis: Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
561 64 Jablonné nad Orlicí

Tel.: 465 616 280, 465 616 278

Fax.: 465 616 213

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

• **Servisní síť pro záruční a pozáruční opravy výrobků**

- Rozšířená síť pozáručních servisů na opravy je uvedena na www.isolit-bravo.cz a www.bravospotrebice.cz

1. Blatná, 388 01, **Elektro Jankovský**, nám. Míru 204, tel.: 383422554, [DS,ES,AP]
2. Brno, 602 00, **Jiří Brandejs**, Cejl 101, tel.: 545213431, [DS,ES,PS,AP]

- Ukončenie životnosti niektorých častí (IR trubice 300 hodin, akumulátory 500 nabíjacích cyklov respektive 6 mesiacov, hlavice zubných kartáčikov 3 mesiace, žiarovky 6 mesiacov).
- Zaplnenie výmenných častí, ktoré majú za úlohu zachytávať nečistoty, ako sú sáčky do vysávača, filtre vysávačov, filtre čističiek vzduchu apod.

Pokiaľ bude mať výrobok vadu, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. riešiť reklamačný nárok spotrebiteľa jej odstraněním (opravou) alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymenený celý výrobok (§616OZ odst. 4, smernice EU 1999/44/ES čl. 3, odst. 6, o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na tento tovar). Rozpor s kúpnu smlouvou spôsobený inou informáciou, než informáciou dodanou firmou Isolit-Bravo, spol. s r.o., nebude možné uznat' za oprávněný důvod k reklamácii výrobku. Reklamácia výrobku BRAVO vyžaduje vo väčšine prípadov odborné posúdenie. Spotrebiteľovi, ktorý uplatní právo na záručnú opravu, nevzniká nárok na diely, ktoré mu boli vymenené.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok včetně dodaného príslušenstva, návodu, zár. listu a ochranného obalu. Záruka začína bežať od datumu prevzatia výrobku spotrebiteľom. V prípade že spotrebiteľ neprevzme opravený výrobok, alebo u výrobku nebola uznaná reklamácia, zo servisu späť do trisiatich dní od dátumu, kedy k tomu bol vyzvaný, má príslušný autorizovaný servis právo účtovať primeraný poplatok za skladovanie opraveného výrobku, prípadne po 6 mesiacoch opravený výrobok odpredať a z predaja si uhradiť svoje náklady na opravu a skladovanie.

Platnosť záručných podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2012

1.Bratislava,811 07, **sběrna ViVa servis**, Mýtná 17, tel. 024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Tomášov,900 44, **ViVa servis**, 1.Mája 19, tel.024/9588555

3.Námestovo, 029 01, **ZMJ el. servis**, 029 01 Námestovo, Vavrečka 240, tel. 043/5522056, 0905247408, zmi@orava.sk

4.Prešov,080 06,**D-J servis,s.r.o.**, Šebastovská 17,tel. 051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

5. Spišská Nová Ves, 052 01, **Villa Market s.r.o.**, Odborárov 49, 053 4421857,0907405455, villamarket.eta@villamarket.sk

3. Brno, 603 05, **PERFEKT SERVIS s.r.o.**, Václavská 1, tel.: 543215059,602730632 [DS,ES,PS,AP]
4. Frydek Místek,738 01, **ELAS-S plus, s.r.o.**, J.Čapka 722, tel.: 558633254, [DS]
5. Havířov -Podlesí , 736 01, **Pavel Universal-ELEKTRO**, Junácká 1, tel.: 596410413, [DS,ES,ePS,AP]
6. Litoměřice, 412 01, **Elektroservis Jílek, Na Valech 36**, tel.: 416737666, 603877640,[DS,ES,PS,AP,MČT]
7. Lomnice nad Popelkou, 512 51, **Jaroslav Koudelka, Za školou 1027**, tel.: 723357252, [DS,ES]
8. Mladá Boleslav, 293 01, **ELEKTROSERVIS Mulač**, Staré Město 9, tel.: 326324721, [DS,ES]
9. Nový Jičín, 741 01, **MERENDA**-servis, Dolní Brána 652/10, tel.: 556702568, [DS,ES,PS,AP]
10. Olomouc, 772 00, **Richard Štěpánek**, Hodolanská 41, tel.:585313685, 604983006, [DS]
11. Ostrava - Mar. Hory, 709 00, **V. elektronik** , Sušilova 3, tel.:596627790, [DS]
12. Plzeň, 326 00, **Opravy elektro Petr Vacek**, Francouzská třída 44, tel.: 377449213, [DS]
13. Praha 5, **BMK servis**, Mahenova 164/2, tel.: 800231231,257314703, [DS,ES,PS,AP]
14. Praha 6, 160 00, **Bedřich Mayer**, Kladenská 260, tel.: 235355070, [DS]
15. Příbram, 261 01, **SERVIS-ELEKTRO**, Alois Dvořáček, Prokopská 14,tel.:318623613,[DS,ES,AP]
16. Třebíč, 674 01, **ELSO** Jan Liška , Žďárského 214, tel.: 568848400, [DS]
17. Třinec, 739 61, **KUČERA** Břetislav, nám. Svobody 528, tel.: 558335837, [DS,ES,PS,AP]
18. Turnov, 511 01, **Jan Havel**, Krajčívova 491, tel.: 481322002, [DS,ES,PS,AP]
19. Ústí nad Orlicí, 562 01, **ELEKTRON s. r.o.**, Komenského 151, , tel.: 465523328, [DS,ES]
20. Zlín, 763 02, **KOFR-ELSPO Ludmila Kočendová**, U Dráhy 144, tel.: 577102424,[DS]
21. Znojmo, 669 01, **Služba-družstvo invalidů**, Horní Česká 23/200, tel.:515223009, [DS]

Záruční list / Záručný list

Název výrobku / Názov výrobku: **Osobní digitální váha**
Osobná digitálna váha

Typ: **B-5067, B-5068**

Výrobce: **Isolit-Bravo, spol. s r. o.**
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 616 111, fax: 465 616 151, GSM brána: 602 181 000

Dovozca do SR: **Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina**
tel: 465 616 111, fax: 465 616 151

Razítko prodejny a podpis prodavače:
Pečiatka predajne a podpis predavača:

Datum prodeje / Dátum predaja:
Reklamace / Reklamácia:

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ:

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie:

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny):
Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne):

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa:

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka servisu):